

Udskiftning af trykstift

1. Start med at lukke for hovedhanerne
2. Termostathovedet afmonteres
3. Trykstiften går igennem en messingmøtrik, skru møtrikken af.
4. Trykstiften renses eller udskiftes.

Der kan komme lidt vand ud fra ventilen under disse omstændigheder.

Efter udskiftning eller rensning samles ventilen igen, og hovedhanerne åbnes langsomt igen.

